

BELANGRIJKE informatie voor versies met AT Zelftest en MT Handmatige Test door Intelight!

Zorg ervoor dat u de formattering uitvoert na de inbedrijfstelling!

Anders kunnen er na enige tijd fouten worden aangegeven door de controlediodes (bijv. continu rood en groen licht). 48 uur na installatie moet een autonomietest worden uitgevoerd door de testknop minstens 10 seconden of langer in te drukken! Zie hieronder.

Als de armatuur is uitgerust met de automatische testfunctie AT, wordt de TEST-knop gebruikt om functionele en autonomietests te starten en te onderbreken. Als de veiligheidsarmatuur is aangesloten op het lichtnet en er geen stroomstoring is, Als de knop ingedrukt wordt gehouden, afhankelijk van hoe lang de knop wordt ingedrukt, wordt een van de twee tests geactiveerd.

Snelle test:

Ingedrukt houden gedurende min. 2s maar max. 5s ($2s < t < 5s$) activeert de functietest.

Autonomietest (48 uur na inbedrijfstelling en handmatige jaarlijkse test):

Als de knop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, maar maximaal 15 seconden ($10 \text{ seconden} < t < 15 \text{ seconden}$), wordt de autonomietest geactiveerd. (48 uur na inbedrijfstelling). Voor het gemak van het tellen van de seconden - wanneer de testknop wordt ingedrukt, bevestigt de armatuur het verstrijken van de tijd na elke seconde met een kort knipperen van de rode signaaldiode. Als de armatuur zich in een willekeurige (maar handmatig geactiveerde) test bevindt, onderbreekt het indrukken van de knop gedurende meer dan 10s ($t > 10s$) de test die op dat moment wordt uitgevoerd.

Normale werking, automatische tests

Tijdens de normale werking van de armatuur worden zowel de functionele als de autonomietest automatisch uitgevoerd, de functionele test om de 28 dagen en een autonomietest om de 336 dagen.

Het is niet mogelijk om de uitvoering van een geplande test te onderbreken.

BELANGRIJK - in het geval van een stroomstoring tijdens de test, schakelt de armatuur uit en gaat dan in de noodmodus. Nadat de noodmodus is afgelopen en de stroom is hersteld, zal de armatuur geen onderbroken resultaten rapporteren. De test vindt niet meer plaats (de groene LED brandt zoals in de basistoestand). Een geannuleerde geplande test (tenzij er meer dan 7 dagen zijn verstreken sinds de stroomstoring) meer dan 7 dagen na de stroomstoring) wordt herhaald na ten minste 24 uur nadat de stroom is hersteld. Een handmatig geactiveerde test wordt niet herhaald.

Alle mogelijke bedrijfstoestanden van de armatuur en LED-indicatoren staan in de onderstaande tabel.